

# Kurzanleitung DigiDens T6R

## Einschalten

Taste **P** (rote Taste) drücken bis DigiDens Cal T (Modus Durchsicht, werkseitig eingestellt) oder DigiDens Cal R (Modus Aufsicht, für Papier oder Druckplatten) erscheint. Bei erneutem Drücken von **P** wechselt dieser Modus (entsprechend von T auf R oder von R auf T).

## Kalibrieren

### T=Durchsichtmessung (Film)

Meßkopf auf konstantes (eventuell als konstant markiertes) Leuchtfeld setzen und Taste **C** drücken.

### R=Aufsichtmessung(Papier, Druckplatten)

Meßöffnung auf die **weißeste** Stelle positionieren und Taste **C** für **Weißkalibrierung** drücken.

### Zusätzlich bei Prozentmessung im Modus R:

Meßöffnung auf eine **schwarze Volltonfläche** positionieren und wieder Taste **C** für **Schwarzkalibrierung** drücken (wird automatisch als schwarz erkannt).

## Messen

Meßöffnung auf die zu messende Fläche positionieren und Taste **M** drücken. Während der Messung erscheint ein **w** (für warten) rechts in der Anzeige. Danach erscheinen die aktuellen Werte für Dichte und Flächendeckung in Prozent.

Bitte Filme immer mit der Schicht nach oben messen (zur Vermeidung von Fremdlichteinfall) !!

Zur Messung der Flächendeckung in Prozent für Druckplatten und Papier muß der Yule-Nielsen Faktor im Parametermodus (längeres Drücken von Taste C) eingestellt werden, der für Normalpapier voreingestellt ist (siehe Bedienungsanleitung)!

## Ausschalten

Taste **P** gedrückt halten, bis in der Anzeige "Down" erscheint.